






## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S

|                        |   |
|------------------------|---|
| Številka dela:         | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S   |
| Proizvajalec / znamka: | Schurter  |
| Opis izdelka           | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| Podatkovni listi:      |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S.pdf |
| Status RoHS            |  Brez svinca / RoHS                          |
| Iz ladje               | Hong Kong   |
| Način pošiljanja       | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

### Specifikacije CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ŠTEVILKA DELA                      | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S   |
| PROIZVAJALEC                       | Schurter  |
| OPIS                               | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS   | Brez svinca / RoHS  |
| PODATKOVNI LIST                    |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S.pdf |
| VOLTAGE RATING - DC                | 60V   |
| VOLTAGE RATING - AC                | 42V   |
| TIP                                | Capacitive, Illuminated   |
| SKLOP ZAKLJUČKA                    | Wire Leads  |
| FUNKCIJA STIKALA                   | Off-On  |
| SERIJA                             | CPS   |
| MERE IZREZA PLOŠČE                 | Circular - 19.10mm Dia  |
| PAKIRANJE                          | Bulk  |
| DELOVNA TEMPERATURA                | -40°C ~ 60°C  |
| TIP MONTAŽE                        | Panel Mount, Front  |
| RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL) | 1 (Unlimited)   |
| MEHANSKO ŽIVLJENJE                 | -   |
| STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| INGRESS PROTECTION                 | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| NAPETOST OSVETLITVE (NOMINALNO)    | 5 ~ 28 VDC  |
| VRSTA OSVETLITVE, BARVA            | LED, Yellow/Cyan  |
| LASTNOSTI                          | Ceramic Actuator, K Symbol  |
| ELEKTRIČNO ŽIVLJENJE               | -   |
| NATANČEN OPIS                      | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front   |
| TRENTNA OCENA                      | 100mA (AC/DC)   |
| BARVA - POGON / POKROV             | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| CIRCUIT                            | SPST  |
| TIP AKTUATORJA                     | Round, Button, Flush  |

### Sorodne oznake

|   |   |   |
|---|---|---|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S            | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S Distributer               | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S Dobavitelj      |
| Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S                | Slike CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S                     | Slika CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S           |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S PDF podatkovni list | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S Prenos podatkovnega lista | Podatkovni list CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S |
| Zaloga CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S              | Nakup CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S                     | Kupi Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S   |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S            | Schurter Dobavitelj   | Schurter Distributer                                    |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S            | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S             |   |

### Podobni izdelki

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1006-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1005-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1014-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1016-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1015-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1017-S</b></p> <p>Proizvajalci: Schurter<br/>Opis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Na zalogi: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |